



LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

# Notice N° 7041


03/25

## INSTALLATION

### Portes de garage résidentielles Manuelle ou Motorisée



**RE100**  
(Ressorts d'Extension)



(Document réservé aux installateurs)

# Sommaire

Instructions d'installation .....	3
Avant la pose .....	4
Matériel nécessaire .....	4
Contenu des kits selon configurations/options de la porte .....	5
Kits pour porte MOTORISÉE et MANUELLE .....	5
Kits pour porte MOTORISÉE .....	6
Kits pour porte MANUELLE .....	6
Installation des rails verticaux .....	7
Vérification de la baie .....	7
En standard : Montage des joints verticaux .....	7
En standard : Montage des équerres et du joint sur la traverse .....	8
OPTION isolation thermique : Montage des joints verticaux .....	8
OPTION isolation thermique : Montage des équerres et du joint sur la traverse .....	9
Fixation de la traverse au sol .....	9
Présentation du cadre .....	10
Fixation des rails verticaux .....	10
Installation des rails horizontaux .....	11
Montage des butées (portes motorisées) .....	11
Montage des courbes .....	11
Fixation des rails horizontaux .....	12
Montage des équerres de pige .....	13
Installation de la pige .....	13
Mise en place des suspentes .....	14
Rallonge de pige (option) .....	14
Contrôle des diagonales .....	15
Montage du tablier .....	15
Graissage de tous les axes des galets .....	15
Préparation des panneaux .....	16
Pose du panneau bas .....	17
Sécuriser le montage du tablier des 2 côtés .....	17
Pose du panneau(x) intermédiaire(s) .....	18
Pose du panneau haut .....	18
Réglage des galets .....	19
Retrait des pièces hautes de sécurité .....	20
Ouverture du tablier .....	20
Vérification de l'équilibrage .....	21
Réglage de la tension des ressorts .....	21
Fixation des rails verticaux au niveau des poulies droite & gauche .....	22
Finitions .....	22
Réglage et fixation de la traverse .....	22
Fixation des supports de galets hauts .....	22
Montage de la poignée .....	23
Montage du verrou (option sur porte motorisée) .....	23
Montage de la serrure (option sur portes motorisée et manuelle) .....	24
Montage de la corde de tirage (porte manuelle) .....	28
Installation de la butée d'ouverture (porte manuelle) .....	28
Seuil caoutchouc (option) .....	28
Graissage des fonds de rails .....	28
Montage des caches poulies ressorts .....	29
Etiquettes des câbles .....	29
Fixation moteur « SOMMER » sur pige .....	29
Fixation moteurs « FAAC ou CAMÉ » sur tablier .....	30

# Instructions d'installation



**Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité,  
il est nécessaire de suivre les instructions données ici.**

**Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.**

- Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.
- Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.  
Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241 + A2.  
Dans ce cas, un dossier " Modification/Transformation " doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.
- De grandes forces sont exercées par les ressorts d'extension ;  
travailler en respectant les consignes de sécurité.  
Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits.  
Veiller à travailler sur un sol stable.
- Veiller à avoir un espace de montage suffisamment lumineux, dégagé, propre et balisé.
- Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.  
En effet, les personnes non autorisées comme les enfants, pouvant être présents sur le chantier,  
risquent de se blesser durant le montage.
- Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent être satisfaites et vérifiées, si nécessaire.

**Couple maxi de serrage :**

Vis d'assemblage = 10 Nm


Vis de montage tablier = 12 Nm

**Charge de service mini par point de fixation :**


Rails = 40 daN

# Avant la pose


## Matériel nécessaire




Niveau laser



ou



Niveau à bulle



Serre-joints




Fil à plomb




Mètre



Cutter



Visseuse



Douilles


 Embout  
croix


Clés plates


 Clés Allen  
3 - 4


Perforateur


 Embout Torx  
30


Echelle


 Tournevis  
croix

 Tournevis  
plat


Crayon



Meuleuse


 Pince  
universelle


 Pince  
coupante


Pince étau


 Forets acier  
Ø2-4,2-4,5-10-13


Marteau


 Pince  
à riveter

 Scie  
à métaux


Joint silicone



Pinceau



Pot de graisse



 Graisse  
en spray


# Contenu des kits selon configurations/options de la porte

## Kits pour porte MOTORISÉE et MANUELLE





## Kits pour porte MOTORISÉE

**KIS-028**

**KIS-827**



**KIS-828**


## Kits pour porte MANUELLE


**KIS-012**

**KIS-828**


# Installation des rails verticaux

## Vérification de la baie







## En standard : Montage des joints verticaux




## En standard : Montage des équerres et du joint sur la traverse




**Retirer le film de protection, avant de commencer le montage.**






## OPTION isolation thermique : Montage des joints verticaux




Couper le joint dépassant du profil




**OPTION isolation thermique : Montage des équerres et du joint sur la traverse****Retirer le film de protection, avant de commencer le montage.**






Glisser le joint double lèvres dans le profil vertical



Couper le joint dépassant du profil



Clipser le profil

**Nota :** Possibilité de le glisser**Fixation de la traverse au sol**


Vis : Autoperceuses

TB TC Pozi 3,9x13 ZN


La position verticale de la traverse sera réglée après le montage des rails sur le mur

**Répéter l'opération sur l'autre rail vertical**

## Présentation du cadre






## Fixation des rails verticaux





# Installation des rails horizontaux

## Montage des butées (portes motorisées)




Répéter l'opération sur l'autre rail horizontal.




## Montage des courbes

### RAILS HORIZONTAUX pour porte Motorisée




OU

### RAILS HORIZONTAUX pour porte Manuelle



**Ne pas bloquer les vis avec les écrous,  
pour faciliter le réglage au montage.**



## Fixation des rails horizontaux




### A- Porte MOTORISÉE




### B- Porte MANUELLE




## Montage des équerres de pige




## Installation de la pige



## Mise en place des suspentes



**Ne pas fixer les suspentes sur la maçonnerie.  
Ne pas bloquer les vis et les écrous.**




4 hauteurs de suspente\* :  
**X = 176 mm**  
**X = 350 mm**  
**X = 408 mm**  
**X = 611 mm**

\* Suspentes fournies en fonction de la Retombée de Linteau (RL) indiquée lors de la commande.


### Nombre de suspentes en fonction des dimensions des portes :

- 2 suspentes, si LP ≤ 3000 ou HP ≤ 2150 mm
- 4 suspentes, si LP > 3000 ou HP > 2150 mm


#### Montage : RL ≤ 115 mm



#### Montage : 115 mm < RL ≤ 670 mm




#### Montage : 670 mm < RL ≤ 1600 mm






## Rallonge de pige (option)

Les consoles doivent être montées systématiquement



### Écoinçon ≤ 300 mm




Suspente : 408 mm

**! Ne pas bloquer les écrous.**



Plaques en C

Vis : TRCC M8x25  
Ecrous : H M8 (à embase crantée)  
x2

Répéter l'opération côté opposé


**300 mm < Écoinçon ≤ 1000 mm**

Répéter l'opération côté opposé.


**Contrôle des diagonales****Montage du tablier****Graissage de tous les axes des galets**

## Préparation des panneaux

### PANNEAU BAS






### PANNEAU(X) INTERMÉDIAIRE(S)




## Pose du panneau bas




Lors du montage de chaque panneau :  
Ne pas coincer les câbles entre le tablier et les rails.



## Sécuriser le montage du tablier des 2 côtés




## Pose du panneau(x) intermédiaire(s)




## Pose du panneau haut

**IMPORTANT : Retirer le rivet de transport du montant de rive, afin que le support de galet haut repose sur une surface plane (opération identique côté opposé).**




**IMPORTANT : Retirer le rivet de transport du montant de rive, afin que le support de galet haut repose sur une surface plane (opération identique côté opposé).**




### Porte MANUELLE

#### Réglage des galets hauts




Version MANUELLE

OU



Version MOTORISÉE


### Réglage des galets



#### OPTION tandem

OU

**Nota :** Si le tablier coince en fin de fermeture, écarter le bas des rails.





**!** La tige du galet doit tourner librement.  
Ne pas écraser le tablier sur les joints verticaux.

Répéter l'opération sur l'ensemble des galets.

## Retrait des pièces hautes de sécurité

### **IMPORTANT**

A retirer impérativement  
après le montage du tablier.




A conserver pour opération  
de maintenance ultérieure  
sur la porte.


## Ouverture du tablier



Retirer les pinces-étaux avant de lever le tablier



## Vérification de l'équilibrage




Fermer doucement le tablier et le **manœuvrer plusieurs fois manuellement**.

**Nota :** Le tablier doit être équilibré en tout point, sur toute la hauteur.

### Si le tablier est mal équilibré :

- Remonter le tablier et sécuriser celui-ci (voir chapitre « [Ouverture du tablier](#) »).
- Tendre ou détendre les ressorts (voir chapitre « [Réglage de la tension des ressorts](#) »).

## Réglage de la tension des ressorts



Répéter l'opération sur l'autre ressort.





**S'assurer que la position des 2 ressorts est sur le même cran.**  
**Vérifier que les crochets des ressorts sont bien fixés aux rails.**


Vérifier à nouveau l'équilibrage : Voir chapitre précédent « [Vérification de l'équilibrage](#) ».

## Fixation des rails verticaux au niveau des poulies droite & gauche

Ouvrir le tablier




**IMPORTANT**  
Fixer solidement les 2 supports de poulies



## Finitions


### Réglage et fixation de la traverse

Réglage de la traverse





Répéter l'opération côté opposé


Fixation de la traverse  
(Installer après le moteur)



Fixations appropriées au support  
(vis et chevilles non fournies)




### Fixation des supports de galets hauts



Ajouter


Vis : Autoperceuse  
TB Torx 6,3x25



Répéter l'opération côté opposé


## Montage de la poignée

Sur panneau bas : Position de la poignée maxi :  $A = H / 3$




## Montage du verrou (option sur porte motorisée)

Sur 2<sup>ème</sup> panneau intermédiaire :




## Montage de la serrure (option sur portes motorisée et manuelle)


### Préparation de la serrure :




### Fixation de la serrure :





### Montage du canon :




### Préparation des verrous (gauche et droit) :






**Montage des verrous (gauche et droit) :**


Vis : Autoperceuses  
TB Torx 6,3x25

**Montage des tringles :**

Fermer la serrure




Réaliser la même procédure pour la seconde tringle.

Vérification de la serrure :


Si besoin revenir au chapitre « **Montage des tringles** ».

Position des gâches :


## 1- Repérage (sur les 2 verrous)




## 2- Ouverture du tablier




## 3- Décalage du repérage




## 4- Position du gabarit



## 5- Pointage des perçages




## 6- Perçage final

Fixation des gâches :

Vis : TRPCC M6x16  
Ecrous : H M6  
(à embase crantée)




**Ne pas bloquer  
les écrous**





**Fermer la serrure**

**Réglage des gâches**



Serrer les écrous après le réglage




**Prévoir un jeu entre la  
gâche et le pêne du verrou**

Vérification de la serrure :Graisser légèrement la serrure et les 2 verrous :**IMPORTANT :**

**Si un point dur se fait ressentir, vérifier l'installation des verrous, des tringles et des gâches.**

Fixation de la rosace :

## Montage de la corde de tirage (porte manuelle)



## Installation de la butée d'ouverture (porte manuelle)

- Consulter la notice du complément d'installation de la butée d'ouverture.


## Seuil caoutchouc (option)




Profil de seuil en caoutchouc à coller au sol entre les rails.

**Voir la notice : Seuil caoutchouc.**

## Graissage des fonds de rails




## Montage des caches poulies ressorts







⚠ Les caches poulies ne sont pas fournis,  
si les rails sont équipés de l'option capot de protection.

## Etiquettes des câbles

⚠ Retirer les étiquettes des câbles




## Fixation moteur « SOMMER » sur pige



2 entretoises




x2  
Vis : Autoperceuses  
TB Torx 6,3x25



Kit moteur TD

Kit moteur Pro<sup>+</sup>




Ce kit de fixation est valable uniquement  
sur l'ensemble des moteurs « SOMMER ».


## Fixation moteurs « FAAC ou CAMÉ » sur tablier

### Renforcement de la fixation

(vis fournies dans le kit de dépannage)




**Moteur FAAC**



**Moteur FAAC (réf. DOLPHIN)**

RL mini	<b>100 mm</b>
RL maxi	<b>720 mm</b>
Refoulement	<b>3380 mm</b>

**Moteur CAMÉ**



**Moteur CAMÉ (réf. K01MV-005)**

RL mini	<b>125 mm</b>
RL maxi	<b>600 mm</b>
Refoulement	<b>3230 mm</b>

**Moteur CAMÉ (réf. V6000)**

RL mini	<b>125 mm</b>
RL maxi	<b>600 mm</b>
Refoulement	<b>3175 mm</b>