

Notice N° 7403

11/24

INSTALLATION

Poteaux aluminium 290x290 à visser



Pour moteur IM5000
Portail 2 vantaux



(Document réservé aux installateurs)

Sommaire

Instructions d'installation.....	3
Avant la pose	3
Matériel nécessaire	3
Socle en béton	4
Dimensions minimales requises	4
Gabarits de perçage.....	4
Installer et percer les gabarits	4
Poteaux aluminium.....	5
Placer et visser les poteaux	5
Clips de finition	5
Installer les clips.....	5

Instructions d'installation



Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions données ici.
Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.

- Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.
- Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit. Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241 + A2. Dans ce cas, un dossier " Modification/Transformation " doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.
- Travailler en respectant les consignes de sécurité. Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits. Veiller à travailler sur un sol stable.
- Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.
- Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier. En effet, les personnes non autorisées comme les enfants, pouvant être présents sur le chantier, risquent de se blesser durant le montage.
- Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent être satisfaites et vérifiées, si nécessaire.


Avant la pose

Matériel nécessaire




Niveau laser


ou



Niveau à bulle



Fil à plomb



Mètre




Crayon



Cutter




Cordex



Visseuse avec embouts



Perforateur



Jeu de forets acier/béton



Règle de maçon



Clés plates



Marteau



Maillet




Scie à métaux

- Socle en béton
- Gabarits de perçage (fournis)
- Visseries et chevilles adaptées aux supports (option : kit de pose poteaux, chimique)
- Rondelles de calage (Ø10 mm ou Ø20 mm)


Socle en béton

Dimensions minimales requises




Gabarits de perçage

Installer et percer les gabarits




Poteaux aluminium

Placer et visser les poteaux



1. Contrôler le niveau sur chaque face des poteaux.
Nota : Si besoin, caler les poteaux avec des rondelles.
2. Visser les poteaux au sol, sur tous les perçages.




Visser les poteaux



Clips de finition

Installer les clips



1. Monter les clips sur toutes les faces des poteaux.
2. Côté gonds, après l'installation du portail, retailler les clips et monter-les.

Clips de finition

